



Kinderrutsche VIVA



Liebe VIVA-Freunde!

Wie schön, dass Sie sich für unsere Holzrutsche VIVA entschieden haben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen. Sie haben eine gute Wahl getroffen, denn dieses hochwertige Produkt erfüllt höchste Qualitätsstandards.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß mit unserer Rutsche!


Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Ihr **KidsBo**- Team

KidsBo Vermarktungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Dammstr. 70, 53721 Siegburg / Fon: +49 (0)2241 97681-21
Fax: + 49 (0)2241 97681-30 / info@kidsbo.de / www.kidsbo.de




Aufbauanleitung und Lieferumfang



18 x



1 x



- A:** Legen Sie Seitenteil (1) wie abgebildet auf den Boden (sauber und eben!)
- B:** Stecken Sie die Rutschplatte (3) sowie das Sitzbrett (4) und die beiden Treppenstufen (5) in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Seitenteils (1)
- C:** Legen Sie Seitenteil (2) nun passend auf die Teile (3), (4) und (5) und ziehen Sie die 9 Schrauben **locker** an
- D:** Richten Sie die Rutsche nun vorsichtig auf und ziehen Sie alle 18 Schrauben **handfest** an

Für die Sicherheit Ihres Kindes / For your child's safety:



- ✓ Um die notwendige Stabilität der Rutsche zu gewährleisten, müssen alle Schrauben fest angezogen sein
- ✓ Bitte lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt auf die Rutsche
- ✓ Kontrollieren Sie vor der Montage alle Einzelteile auf Transportschäden
- ✓ Die Rutsche darf nicht von mehreren Kindern gleichzeitig benutzt werden
- ✓ Sorgen Sie für einen sicheren und rutschfesten Stand der Rutsche
- ✓ The slide has to be completely assembled to ensure necessary stability
- ✓ Please never leave your child unsupervised
- ✓ Before installation check all parts for damages
- ✓ The slide may only be used by one child at a time
- ✓ Pay attention that the slide is standing non-slip and secure

Damit Ihr Kind lange Zeit Freude an VIVA hat:

For a long time of joy for your child with the VIVA slide:



Bewahren Sie die Rutsche trocken auf
Keep the slide in a dry place



Keine Nieten und Knöpfe tragen
Wear no studs and buttons



Die Rutsche ohne Schuhe benutzen
Slide without footwear



**Keine lösungsmittelhaltigen
Reinigungsmittel verwenden**
Do not use cleaning agents that
contain solvents



Reinigung mit einem leicht feuchten Tuch
Clean with a slightly damp cloth

DE



Kinderrutsche „VIVA“

- ✓ Geeignet für Kinder ab ca. 18 Monaten bis ca. 4 Jahren
- ✓ Material: Echtholz Birke-Multiplex
- ✓ Gewicht: ca. 16 kg
- ✓ Maße (Länge/Höhe/Breite) in cm: ca. 148 x 69 x 48
- ✓ Oberflächen aus speichelfesten Lacken
- ✓ Geeignet für den Hausgebrauch in trockenen Räumen
- ✓ Bei gutem und trockenem Wetter ist die Rutsche auch für draußen geeignet
- ✓ Leichte Pflege durch Reinigung mit einem nebelfeuchten Tuch

ACHTUNG: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!

EN



Children's slide „VIVA“

- ✓ Suitable for children from 18 months to 4 years
- ✓ Material: real wood Birch-Multiplex
- ✓ Weight: approx. 16 kg
- ✓ Dimensions (length / height / width) in cm: approx. 148 x 69 x 48
- ✓ Non-toxic toy quality paint / varnish
- ✓ Suitable for indoor use in dry rooms
- ✓ In good and dry weather, the slide is also suitable for outdoor use
- ✓ Easy to clean with a damp cloth

WARNING: Use under direct supervision of adults!

ES



El Tobogán „VIVA“

- ✓ Adecuado para niños de 18 meses a 4 años
- ✓ Material: madera real de abedul multiplex
- ✓ Peso: aproximadamente 16 kg
- ✓ Dimensiones (longitud / anchura / altura) en cm: aproximadamente 148 x 69 x 48
- ✓ Las superficies de los revestimientos resistentes a la saliva ?
- ✓ Adecuado para uso en el hogar en lugares secos
- ✓ El Tobogán en tiempo bueno y seco también es adecuado a ponerse al aire libre
- ✓ Fácil mantenimiento mediante la limpieza con un paño húmedo

NOTA: Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto!

F



Toboggan „VIVA“

- ✓ Convient aux enfants de 18 mois à 4 ans
- ✓ Matière: véritable multiplex de bouleau
- ✓ Poids: environ 16 kg
- ✓ Dimensions (longueur / hauteur / largeur) en cm: environ 148 x 69 x 48
- ✓ Revêtements des surfaces résistants à la salive
- ✓ Convient pour un usage domestique dans des locaux secs
- ✓ Par temps beau et sec le toboggan est également adapté pour l'extérieur
- ✓ Facile d'entretien, nettoyage avec un chiffon humide

REMARQUE: utiliser sous surveillance d'un adulte!

IT



Scivolo per bambini „VIVA“

- ✓ Adatto a bambini da 18 mesi a 4 anni
- ✓ Materiale: vero legno di betulla multiplex
- ✓ Peso: 16 kg
- ✓ Dimensioni (lunghezza / larghezza / altezza) in cm: circa 148 x 69 x 48
- ✓ Superfici di rivestimenti resistenti alla saliva
- ✓ Adatto per uso domestico in ambienti asciutti
- ✓ In fine e tempo asciutto, lo scivolo è adatto anche per esterni
- ✓ Facilità di manutenzione con la pulizia con un panno umido

NOTA: Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto!

RU



Детская горка „VIVA“

- ✓ Предназначено для детей возрастом от 18 месяцев до 4 лет
- ✓ Материал: мультиплекс из натуральной березы
- ✓ Вес: примерно 16 кг
- ✓ Размеры (длина / высота / ширина) в см: 147x69x48
- ✓ Обработка поверхности специальным лаком для детской мебели, стойким к поту и слюне
- ✓ Рассчитана для использования внутри дома в сухих помещениях
- ✓ При хорошей и сухой погоде возможно использование на улице
- ✓ Легкий уход при помощи влажной тряпки

ВНИМАНИЕ: использование горки детьми только в присутствии взрослых